

AR-2048/2348/2648/3148系列纸盒纸张设置操作步骤

※S/D/N系列机型均适用于该操作步骤。

作成日：2016/4/7

1

机器正常启动后，按住“纸张”键5秒，进入纸盒设置模式。



5

按“纸张”键退出纸盒设置。



2

按“纸盒”键切换需要设置的纸盒。
图例：将纸盒从纸盒1切换至手送纸盒。



6

按“纸盒”键确认手送纸盒纸张尺寸已设为“A3”。



3

按“尺寸”键选择所选定纸盒的纸张尺寸。
图例：将手送纸盒纸张尺寸设置为“A3”。
※纸张尺寸的详细参见用户使用手册第38页。



注

在设置纸盒过程中，通过按“25~400%”倍率选择键设定所选纸盒中的纸张类型（如：厚纸、薄纸等）
※纸张类型的详细参见用户使用手册第43页。



4

按“开始”键保存所选定纸盒及纸张尺寸的设置。



用户使用手册相关信息：

1. 所在位置：随机光盘内“Manual”文件夹内的PDF文件。
2. 官网下载链接：<http://www.sharp.cn/faqs/183>